



HFB -10 -20



特性

滤油车：不需配备其它的特殊工具，就能进行过滤油液，且可以提供两种过滤精度，同时移动方便。

用途

- 各种液压系统中液压油的定期过滤。
- 在设备维修后，对液压系统中的液压油进行必要的过滤。
- 向新液压系统注入液压油。
- 回收污油。



使用与维修

- 启动时，不能使油泵反转，确认油泵转向后，再进行过滤运行。
- 使用过程中，油泵可能引入空气，应及时采取有效措施。
- 滤油车使用一段时间后，污物堵塞滤芯，会引起油泵噪音过大，应停机取出滤芯清洗，或更换新的滤芯。
- 如果滤油车抽不出油，请检查：
油泵转向是否正确。
油箱至吸油口间各零件密封是否可靠，吸油口是否离开油面或油液已吸完。
滤芯是否堵塞。
- 滤油车油量显著减少，请检查：
滤芯是否堵塞严重。
油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出。
- 过滤压力突然下降，检查滤芯是否被击穿。

外形尺寸图

单位：mm

480×591×1070



后视图